

Programovateľné TC41

Ako zmeniť teplotu v programe ?



Zo základného stavu dlhšie podržať  (cca 3 sek.)



Zobrazí sa **MODE** – **Auto**. Prejsť na ďalšiu položku stlačením  (krátko)



Zobrazí sa **Prog** – **no**. Tlačidlom  alebo  zmeniť na **Prog** – **Yes**



Zobrazí sa **SP01** – **hodnota**. To je prvá žiadaná teplota. Zmeniť pomocou  alebo . Prejsť na ďalšiu položku stlačením  (krátko).



Zobrazí sa **rP01 – hodnota**.
 To je prvá rampa (rýchlosť
 nárastu na teplotu °C / min.)
 Maximálna rýchlosť = **off**.
 Prejsť na ďalšiu položku
 stlačením  (krátko).



Zobrazí sa **HL01– hodnota**.
 Výdrž na teplote [min] .
 Nekonečno = --- . Prejsť na
 ďalšiu položku stlačením
 (krátko).



Zobrazí sa **SP02– hodnota**.
 To je druhá žiadaná teplota.
 Nastaviť **0 = koniec**.
 Stlačiť  (krátko) –
 návrat do základného stavu.

Spustenie / zastavenie programu - stlačiť tlačidlo  (dlho cca 3
 sek.)